

DDC-QRC-F

- Installer la pile de 9 volts c.c. et les fils, puis brancher le transformateur sur l'alimentation.
- Appuyer sur DIAL pour afficher les fonctions de programmation.
- Utiliser +/ON et -/OFF pour régler toutes les valeurs. Utiliser NEXT pour passer au paramétrage suivant.

Programmation rapide

- Appuyer sur DIAL pour passer à Heure/Jour. Appuyer sur +/ON pour passer à l'heure correcte, NEXT. Régler l'année, NEXT régler le mois, NEXT, régler le jour.
 - Appuyer sur DIAL pour passer à Durées d'arrosage. Sélectionner le programme A, B ou C. Appuyer sur PROG.
 - Appuyer sur +/ON pour régler la première voie, appuyer sur NEXT jusqu'à ce que la dernière voie soit réglée.
 - Maintenir +/ON et -/OFF enfoncées simultanément pour désactiver une voie.
 - Appuyer sur DIAL pour passer à Jours d'arrosage.
 - Appuyer sur NEXT pour choisir CALendrier, INTervalle, IMPAIR ou PAIR.
 - CAL – Appuyer sur +/ON ou -/OFF pour activer ou désactiver un jour d'arrosage.
 - INT – Appuyer sur +/ON pour sélectionner l'intervalle entre les jours d'arrosage (1 à 7), NEXT sur +/ON pour sélectionner le 1er jour d'arrosage.
 - ODD/EVEN (IMPAIR/PAIR) – Sélectionner l'arrosage les jours impairs ou pairs.
 - Appuyer sur DIAL pour passer à Heures de démarrage.
 - Appuyer sur +/ON pour fixer la première heure de démarrage d'arrosage, NEXT pour la deuxième heure de démarrage, NEXT pour la troisième heure de démarrage, le cas échéant.
 - Maintenir +/ON et -/OFF enfoncées pour désactiver une heure de démarrage.
- La programmation est terminée! Répéter la procédure pour un autre programme, le cas échéant.**

Carte de
référence
rapide