

Guide rapide de programmation et d'utilisation du Custom Command

Arrêt de l'arrosage

1. Réglez le sélecteur sur **Off / Rain Delay (Arrêt / Suspension Pluie)**. (Tout l'arrosage prend fin deux secondes plus tard.)

Pour rétablir le fonctionnement normal du programmeur, réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**.

Réglage de l'heure et de la date

1. Réglez le sélecteur sur **Current Time and Date (Heure et Date Courantes)**.
2. Pour modifier les valeurs affichées, utilisez les boutons + et - ; appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour passer aux fonctions suivantes (heures, minutes, année, mois, jour).

Réglage de la durée de fonctionnement des voies

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Station Times (Durées Voies)**.
Le programmeur affiche la durée de fonctionnement de la première voie.
3. Pour changer la valeur affichée, utilisez les boutons + et - ; appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour passer à la voie suivante.

Sélection des jours d'arrosage

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Watering Days (Jours D'arrosage)**.
Le programmeur affiche le calendrier d'arrosage en cours. Pour le modifier, exécutez les étapes indiquées pour l'une des options suivantes : Jours donnés de la semaine, Jours impairs ou pairs, Arrosage à intervalles.

► Jours donnés de la semaine

- a. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que les jours de la semaine soient affichés.
- b. Appuyez sur **ON (Oui)** pour sélectionner l'option des jours de la semaine.
- c. Appuyez sur **ON (Oui)** pour sélectionner le jour qui clignote ou sur **OFF (Non)** pour le supprimer du calendrier.
- d. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**.
- e. Répétez les étapes (b) et (c) pour les jours voulus.

► Jours impairs ou pairs

- a. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'option **Odd Days (Jours impairs)** ou **Even Days (Jours pairs)** soit affichée.
- b. Appuyez sur **ON (Oui)** pour sélectionner l'option désirée.

► Arrosage par intervalles (1 à 30 jours)

- a. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'option **Day Interval (Jours d'intervalle)** s'affiche.
- b. Appuyez sur **ON (Oui)** pour sélectionner cette option.
- c. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** ; le programmeur affiche l'intervalle en vigueur.
- d. A l'aide des boutons + et -, sélectionnez le nombre de jours d'intervalle désiré (1 à 30 jours).

- e. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'écran indique "Today" (Aujourd'hui).

- f. A l'aide des boutons + et -, sélectionnez le jour courant désiré. Ceci vous permet de choisir quand commencera le cycle d'arrosage par intervalle.

EXEMPLE : Pour arroser tous les 3 jours à partir d'aujourd'hui, définissez aujourd'hui comme jour 3. Pour arroser tous les 5 jours à partir de demain, définissez aujourd'hui comme jour 4.

Sélection des heures de démarrage des programmes

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Start Times (Heures de Démarrage)**.
3. Pour changer l'heure, utilisez les boutons + et - ; appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour passer à l'heure de démarrage suivante

REMARQUE : Ce réglage fixe l'heure de démarrage de l'arrosage pour toutes les voies en séquence. Pour arroser plusieurs fois par jour, utilisez des heures de démarrage supplémentaires.

Ajustement saisonnier

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur % **Season Adjust (Pourcentage D'ajustement saisonnier)**.
3. Pour modifier le pourcentage (10 à 200 %), utilisez les boutons + et - (100 % = normal).
4. Réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**.

Mode suspension pluie

1. Réglez le sélecteur sur **Off/Rain Delay (Arrêt / Suspension Pluie)**.
2. A l'aide des boutons + et -, sélectionnez le nombre de jours pendant lequel vous voulez suspendre l'arrosage (1 à 7).
3. Réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**.

Les jours de suspension pluie seront comptés à rebours et l'arrosage automatique reprendra au terme de l'intervalle programmé.

Effacement d'un programme

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Program Erase (Effacement Programme)**.
3. Appuyez sur **OFF (Arrêt)** pendant 2 secondes.

Toutes les informations programmées et le budget eau (seulement pour le programme sélectionné) sont effacés.

REMARQUE : Les paramètres d'heure, de date, de suspension pluie et d'utilisation des autres programmes ne sont pas effacés.

Démarrage manuel du cycle programme

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Manual Program Cycle (Manuel - Cycle Programme)**.
3. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour sélectionner la voie de démarrage (par défaut, la voie 1).
4. Appuyez sur **On (Oui)**.
5. Réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**.

Chaque voie du programme sélectionné arrose en séquence conformément aux durées programmées.

Démarrage manuel d'une voie particulière

1. Choisissez le programme au moyen du commutateur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur sur **Manual Single Station (Manuel - Voie Unique)**. Ce paramètre offre deux options : **Untimed Manual On-Off (Marche-arrêt manuel sans temporisation = l'arrosage continue jusqu'à ce que vous l'arrêtez)** et **Timed Manual (Mode manuel avec temporisation = l'arrosage dure un temps spécifié)**.

► Untimed manual On-Off (Marche-arrêt manuel sans temporisation)

- a. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour sélectionner la voie devant arroser.
- b. Appuyez sur **On (Marche)**. (Appuyez sur **Off [Arrêt]** pour arrêter.)
La voie arrose jusqu'à ce que vous l'arrêtez, jusqu'à minuit ou jusqu'à ce que vous tourniez le sélecteur.

► Timed manual (Mode manuel avec temporisation)

- a. Appuyez sur **NEXT (Suivant)** pour sélectionner la voie devant arroser.
- b. Utilisez les boutons + et - pour sélectionner la durée d'arrosage de la voie.
- c. Répétez les étapes (a) et (b) pour toutes voies supplémentaires.
- d. Réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**.
Les voies arrosent en séquence pendant la durée fixée.

REMARQUE : Pour rétablir le fonctionnement normal du programmeur, réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**. Pour des informations complètes sur la programmation et l'exploitation, reportez-vous au Guide d'utilisation de Custom Command (réf. 373-0005).



©1998 The Toro Company
Irrigation Division
Usine homologuée ISO 9001
P.O. Box 489, Riverside, California 92502, USA

Date d'impression
Juilo 1998, rév. A

Formulaire n°
373-0010

Fiche de plan d'arrosage		Programme A	Programme B	Programme C	Programme D
Jours de la semaine					
Calendrier des jours d'arrosage Impairs/pairs					
Intervalle					
Heures de démarrage du cycle d'arrosage					
Voie	Description de la voie	Durée de fonctionnement de la voie			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					